

STIFTE ZIEHEN MIT MUTTERN-LAGEKONTROLLE

Vorrichtung unten

Elektrode rund, Nacharbeit bis zu 5 mm

Keramikstift schnell wechselbar

Elektrodenhalter geklemmt, schnell wechselbar

Anschlag für Position bei Vorrichtungswchsel

Funktionen:

Stift ziehen, pneumatisch

Abfrage → Stift oben / unten

Anschluss Wasserkühlung

Zusätzliche Funktion:

Lagekontrolle Buckel unten/oben, einstellbar

Option 1: Zuschalten Blasluft per Rollenventil

Option 2: Abfrage Pin-Bruch

