

## STIFTE ZIEHEN STANDARD

### Vorrichtung unten

Elektrode rund, Nacharbeit bis zu 5 mm

Keramikstift schnell wechselbar

Elektrodenhalter geklemmt, schnell wechselbar

Blasluftanschluss

Führung in T-Nut per Passfeder

Anschlag für Position bei Vorrichtungswchsel

### Zusätzliche Funktionen:

Stift ziehen, pneumatisch

Abfrage → Stift oben / unten

Anschluss Wasserkühlung

Option 1: Zuschalten Blasluft per Rollenventil

Option 2: Abfrage Pin-Bruch

